



Step by Step

Sanierung und Werterhaltung von **Holzterrassen**
mit dem Terrassen Renovator



We care about floors!



Entgraung & Reinigung



Aufziehen der Walze

Öffnen Sie den Walzenkasten und lösen die Verschlusschraube der Walze mit beigelegtem Inbusschlüssel. Setzen Sie anschließend die mitgelieferte Renovationswalze auf und schließen Sie den Walzenkasten. Sollte die Renovationswalze bereits aufgesetzt sein, entfällt dieser Schritt.



Anschließen des Industriesaugers

Schließen Sie den Schlauch des Industriesaugers an den Absaugstutzen am Walzenkasten des Terrassen Renovators.



Starten der Maschine

Lassen Sie die Walze durch drehen der Druckkurbel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass am roten Notknopf der gelbe Rand sichtbar ist. Stellen Sie den Drehzahlregler auf Position S. Heben Sie die Walze leicht an. Drücken Sie einen der Knöpfe am Griff.



Laufriichtung

Führen Sie die Maschine im Schrittempo und in Verlegerichtung über die Holzfläche. Wiederholen Sie diesen Vorgang vorwärts und rückwärts gehend bis die Fläche sauber ist.



Druckverstellung

Vermindern Sie den Walzendruck bei geriffelten Hölzern indem Sie die Walze mittels der Druckkurbel anheben.



Regulierung der Umdrehung

Mithilfe des Drehzahlreglers an der Steuerung des Terrassen Renovators können Sie die Geschwindigkeit der Walze regulieren. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie den Regler auf Position S einstellen.

Verwendung der Handmaschine

Für schwer erreichbare Stellen wie Randbereiche, Treppenstufen oder Zäune nutzen Sie die Handmaschine mit der Renovationswalze.



Wechseln der Walze

Für den Ölauftrag verwenden Sie die Ölwalze. Öffnen Sie den Walzenkasten und lösen die Verschlusschraube der Walze mit beigelegtem Inbusschlüssel. Montieren Sie anschließend die mitgelieferte Ölwalze und schließen Sie den Walzenkasten.



Einfüllen des Öls

Nehmen Sie den Tank von der Führungsstange ab und stellen ihn auf den Boden. Schrauben Sie den Handgriff ab und füllen Sie das Öl in den Tank. Um den notwendigen Druck (ca. 4 bar) aufzubauen verwenden Sie einen Kompressor (A) oder benutzen Sie den Handgriff (B). Nach dem Druckaufbau können Sie den Tank wieder an der Führungsstange befestigen.



Einstellen der Düse

Betätigen Sie den Handzug mehrmals bis Öl aus der Düse austritt. Stellen Sie die Düse so ein, dass der Ölstrahl eine komplette Dielenbreite abdeckt.



Ölapplikation

Starten Sie die Maschine. Führen Sie die Maschine im Schritttempo und in Verlegerichtung an der Holzfläche entlang und applizieren Sie dabei das Öl. Durch die rotierende Walze wird das Öl direkt eingearbeitet. Bearbeiten Sie Diele für Diele.



Regulierung der Umdrehung

Für ein optimales Ergebnis stellen Sie den Drehzahlregler auf Position Ö ein.



Vorher-Nachher

Vorher war die Terrasse durch Wind und Wetter sehr stark vergraut und schmutzig. Nach der Behandlung erstrahlt die Terrasse wie neu und ist geschützt vor äußeren Einwirkungen.

Reinigen der Maschine

Wir empfehlen das Öl nach Beendigung der Arbeiten vollständig abzulassen. Schrauben Sie dazu den schwarzen Düsenkopf ab und lassen das Öl in ein geeignetes Gefäß laufen. (Achtung: Öl an der Wertstoffsammlung entsorgen!) Zur Reinigung von Tank, Schlauch und Düsenheit etwas Nitroverdüner in den Tank geben und mit leichtem Druck Schlauch und Düse durchspülen.



Service und Kontakt



holz
marberger

natürlich.gewachsen

holz-marberger gmbh
a-6430 ötztal-bhf.
bahnhofstrasse 9
tel. +43(0)5266-8900
fax +43(0)5266-890032
info@holz-marberger.at
www.holz-marberger.at

So bleibt Ihre Terrasse schön:

Um die Schönheit Ihrer Terrasse möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir eine jährliche Auffrischung des Belags mit dem Terrassen Renovator und Dr. Schutz Öl. Die regelmäßige Pflege dient der Werterhaltung Ihrer Terrasse.

We care about floors!